

4. Bohrständer Fräsständer BF1240 | BF1242 | BF1243 | BF1244

4.7 Spiel des Führungsgehäuses nachjustieren

Das Führungsgehäuse (12) lässt sich spielfrei einstellen. Zum Nachjustieren gehen Sie wie folgt vor:

1. die beiden Muttern (2.1) der Gewindestifte mit Exzenter (2) lösen
2. mit einem Innensechskantschlüssel einen Gewindestift mit Exzenter (2) nach rechts,
3. den anderen Gewindestift mit Exzenter (2) nach links drehen, so dass das Führungsgehäuse (12) von der Rückholfeder (5) noch leicht zurückgestellt werden kann.
4. Nach dieser Einstellung die Muttern (2.1) wieder festziehen.
5. Mit den Klemmschrauben (11.1) kann der Sechskant Stahl Ausleger (11) in der Sechskantbohrung des Führungsgehäuses (12) spielfrei eingestellt werden.

Das Führungsgehäuse (12) lässt sich mit der Stahl Säule (7) nach dem Lösen der Klemmschraube (1.1) in der Bodenplatte (1) um 360° drehen.

